513-194 MINTO ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

1.		4.		7.									
2.		5.		8.									
3.		6.		9.									
A		12	B		12	C		12	D		12	E	12	F	1

1



2



3